Control de variables **Espesor**TAPPI 411





Elementos a utilizar

- Micrómetro

La medición de espesor se puede realizar con instrumentación analógica o digital. La unidad de medida seteada del equipo debe ser micrómetros.







Descripción

Para obtener un resultado correcto:

- La medición se debe realizar en los laterales y el medio del ancho del material, independientemente si el mismo fue entregado en bobinas o pliegos.
- Se deben realizar dos mediciones en cada uno de los sectores, tomando el promedio de las mismas.
- Para obtener el valor final, se realizará el promedio de las 3 mediciones.